

## EMZA ラップケース 取扱説明書

EMZA ラップケースをお買い上げ賜り、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくご使用下さい。

### ご使用方法

- ① 中央のストッパーを横にスライドさせ、ロックを外してケースを開けます。
- ② 本体両端のつまみを引き出し、市販のラップのロールを入れます(アルミホイルも使用可)。
- ③ つまみを戻し、カチッという音がしたらセット完了です。
- ④ フタを開けたまま、ラップを水平に引き出し、フタを閉めてラップをはさみます。
- ⑤ 再度フタを開けると、ラップがカットされます(中央に切り残しがありますが、これはラップを切り離した際、ラップがロールに付着してしまうのを防ぐためです)。
- ⑥ ラップを水平に引っ張り、ケースから切り離してご使用下さい。

### お手入れ方法

- お手入れは、湿ったきれいな布で拭いて下さい。

### ⚠️ ご使用上の注意

- 刃に直接触れないで下さい。手や指などを傷つける可能性があります。
- 使用しない時は、ロックをかけ、お子様の手の届かないところで保管して下さい。
- フタ部分を無理に開き過ぎないようにして下さい。破損する恐れがあります。
- 熱源の近くで使用しないで下さい。変形する恐れがあります。
- 金属たわしや研磨剤で洗うと傷がつく恐れがありますので、使用しないで下さい。

### 仕様

- サイズ(約)：幅33 × 奥行7 × 高さ5.5 cm
- 重量(約)：235g

- 材質：ABS樹脂、ステンレス
- 原産国：中国

ケースのみ。ラップは入っていません。  
ラップ幅30cmに対応(アルミホイルもご使用になれます)

EMSA 輸入発売元



〒106-0044 東京都港区東麻布 1-17-9

TEL 03-3589-3300 www.metex.co.jp/

FAX 03-3589-5500 metex-master@metex.co.jp

本製品に関するお問い合わせは下記まで

お客様相談センター：  
TEL 03-3589-4555

(土曜、日曜、祝祭日及び  
正月期間を除く平日9:00~17:30)

FAX 03-3589-5500

