


「ICEBREAKER アイスブレイカー」をお買い上げ賜り誠に有難うございます。ご使用開始前に、必ず説明書を良くお読み頂き、正しくご使用下さい。

特徴

- ◆ 蓋付ですから、冷凍庫へ入れる時に水がこぼれず、縦置き、横置き、重ね置きができます。
- ◆ 密閉容器だから、におい移りがなく清潔。使い切れなかった氷をそのまま保管可能。
- ◆ ジュース等飲物を凍らせ、ドリンクボトルとしても活用できます。
- ◆ 保冷効果が長続きするからアウトドアでも活躍。蓋付なので、保冷剤や氷枕としても使用可能。
- ◆ 人体や環境への有害性が指摘されているBPAとフタル酸エステルは含まれていませんから、安心してご使用頂けます。

各部名称



■ご使用前に

フレームから製氷トレーを外し、全てのパーツをしっかりと洗ってからご使用下さい。

※フレームから本体(製氷トレー)を外す際はスタンド部分に指を掛け、外して下さい。無理矢理に外すと破損する可能性があります。1辺ずつ丁寧に外して下さい。

⚠ 使用上の注意

- 初めてご使用になる際は、食器用洗剤をスポンジに付け、良く洗ってからご使用下さい。
- 洗浄の際は食器用洗剤、柔らかいスポンジ等をご使用下さい。食器洗浄機を使用の際は、本体(製氷トレー)をフレーム部から外してからご使用下さい。また、製氷トレーに食品が付着している場合は、取り除いてから食器洗浄機をご使用下さい。
- たわしや目の粗いスポンジ、みがき粉で磨くと傷がつくことがあります。
- 塩素系洗剤や漂白剤は使用しないで下さい。
- 無理に引っ張ったり、刃物など鋭利なものを使用しないで下さい。変形や破損の原因となります。
- ガスコンロやIHヒーター等熱くなる調理器具の上には置かないで下さい。
- 高温になる場所、特に火のそばに置かないで下さい。火のそばに置くと軟化し変形する場合があります。
- 電子レンジやオーブンでの使用はお止め下さい。
- 高温多湿の場所を避け、直射日光の当たらない所で保管して下さい。
- 正規の用途以外には使用しないで下さい。

仕様

- 本体：21×11.5×6(拡張時：8)cm ● 重量：240g ● 貯水量：300ml(1つ約2.5～3cmの氷が18個作れます。)
- / 拡張時：1,150ml ● 耐冷温度：-20℃ ● 材質：TPE、ABS、PP ● デザイン：デンマーク ● 原産国：中国

※食器洗浄機使用可能(70℃以下) ※BPA・フタル酸エステルは含まれていません。

※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。 ※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

デンマーク
アイスブレイカーノルディック社
日本総代理店・輸入総発売元

健康・快適を世界から
METEX
株式会社メテックス

〒106-0044 東京都港区東麻布3-3-9
アネックス麻布十番オフィス3階
TEL03-3589-3300 www.metex.co.jp/

メテックス 検索



お客様相談室


TEL: 03-3589-4555
(土・日曜、祝祭日・年末年始を除く平日9:15～17:15)
FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)
E-mail: metex-master@metex.co.jp

<ご使用方法> ③、④をよく読み、開いてから氷を出して下さい。


- ① フレームに製氷トレー部分をしっかりとめこみ、本体を閉じた状態で蓋を開けて水を注入します。水は注入口いっぱいまで入れず、本体に記載の【MAX】の線を目安に水を入れて下さい。

※フレームに製氷トレー部分を取り付ける際、4辺を親指で押し込みながらしっかりとめ込んで下さい。しっかりと取り付けられていないと、水漏れします。

※本体を拡張したまま凍らせると、氷柱ができます。




- ② 蓋をしっかりと閉めた後、冷凍庫へ約6～8時間程度入れ凍らせます。(縦でも横でも自由な置き方が出来ます。)



- ③ (氷が出来たら)蓋を開け、アISTレーをキッチンカウンターやテーブル等、平らな固い場所に置き、本体(製氷トレー)のマス目に沿って手の平を当て、左右の端から端まで数回垂直に体重をしっかりとかけて、中の氷を砕いて下さい。(上も下も両面から押して下さい。)

しっかり体重をかける



体重をかけて、中の氷同士をバラバラにします。


Point!
蓋を開けてから!

必ず 左右の端から端まで
上下両面
数回行って下さい!

- ④ 本体にある両方のハンドルを持ち、左右に広げると氷が本体(製氷トレー)内側から剥がれ落ちます。必要な量の氷をコップ等に移し入れます。使い切れなかった氷は、そのまま本体に保管可能です。

❗ 蓋を閉じていると、真空状態になっているため本体が開きません。

❗ 氷が本体(製氷トレー)から剥がれ落ちない場合は、広げたハンドルを元に戻し、再度③の動作を繰り返して行って下さい。また、必要に応じ表面に少し流水をかけて下さい。



応用編

- ◆ 本体(製氷トレー)の片側のみを開けて、マス目にフルーツ等を入れてから外した本体をはめて、中にお好みのジュース等を入れて凍らせると見た目も素敵なアイスキューブが出来上がります。
- ◆ 凍らせた後、そのままクーラーボックス等に入れれば、保冷剤や氷枕として使用できます。
- ◆ アイスブレイカーを拡張したまま水を入れ凍らせると、大きな氷柱が出来ます。かき氷やカチ割氷等にご使用下さい。