

## 保証規定(持ち込み修理)

取扱説明書に従い、正しく使用されたにも関わらず、本製品に故障や不具合が生じた時は、下記規程に従い製品保証をさせていただきますので、当社お客様相談室宛ご連絡下さい。

**保証期間:** お買上(領収書又は納品書の日付)後6ヶ月間。修理又は交換後も、保証期間は当初お買上日より6ヶ月間です。

**提示書類:** お買上時の領収書、送り状又は納品書をご提示下さい。ご提示が無い場合は保証致しかねますので、関係書類を大切に保管して下さい。

**補償範囲:** 故障や不具合の原因が製品不良と判断された場合は、保証期間内は、修理又は同等の代替品と交換させていただきますが、それ以上の責任は負いかねますのでご了承下さい。又、保証期間後に不具合が発生し、修理が不可能な商品につきましては、同等の新しい商品を特別価格にて提供させていただきますことをご案内いたします。

**持込修理:** 修理をご希望の場合は、下記初期不良を除き、当社又はお買上店へお持込み頂くか、お客様のご手配で当社宛に商品をご送付頂く持込修理となっておりますのでご了承下さい。ご希望の場合は、送料お客様負担で当社にて引取り手配を致しますので、その旨お伝え下さい。修理後のお客様への返送は原則として当社負担にて手配させていただきます。

**初期不良:** お買上後2週間以内に判明した初期不良の場合は、当社にて商品を引き取り、無償にて修理又は交換後、お客様へ返送させていただきます。

下記の場合には保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

①本取扱説明書記載の、ご使用者による初期点検(お届け時の動作確認)、定期点検(1ヶ月ごとの、フル充電)が実施されていない時。②お客様による改造・加工や修理を起因とする故障。③不適当な取扱いや使用による故障。④火災、地震、水害、異常気象(天変地異等)、原因が本製品以外の理由による故障又は損傷。⑤ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。⑥取り扱い説明書通りに正しく使用されなかった場合。⑦お買上を証明するレシート・納品書等の提示がない場合。

## 仕様

- 素材: ABS、ガラス
- サイズ(約): 90φ×20mm
- 重量(約): 145g
- 充電容量: 4000mAh
- 入力: 5V/2A
- 出力: 5V/2A
- 原産国: 中国

**Li-ion** リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。リチウムイオン電池のリチウムイオン電池 廃棄については当社お客様相談室(03-3589-4555)までご連絡下さい。

\*本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。  
\*包装やカタログの色と実物には色と、印刷の都合により異なる事があります。

EXELUX® 輸入総売元

健康・快適を世界から  
**METEX**  
株式会社メテックス

〒106-0044 東京都港区東麻布3-3-9  
アネックス麻布十番オフィス3階  
TEL03-3589-3300 www.metex.co.jp/



メテックス 検索

お客様ご相談室

TEL:03-3589-4555  
(土・日曜、祝祭日・年末年始を除く平日9:15~17:15)  
FAX:03-3589-5500 (24時間受付)  
E-mail:metex-master@metex.co.jp

©2020 Copyright by METEX All rights reserved. 本書の一部あるいは全部を無断で転載または複写(コピー)することを禁止します。

EXELUX®

## モバイルバッテリー&LEDライト付 コンパクトミラー

取扱説明書

「EXELUX® モバイルバッテリー&LEDライト付コンパクトミラー」をお買い上げ賜り、誠にありがとうございます。  
本取扱説明書を良くお読み頂くと共に下記注意事項に基づき、正しくご使用下さい。

## 特徴

- ◆ミラー・モバイルバッテリー・LEDライトの三機能がコンパクトに一体化、携帯に便利。
- ◆モバイルバッテリーは大容量4000ミリアンペア、携帯電話等を素早く充電。
- ◆ミラーは等倍、2倍の2種類で使い勝手が良く、LEDライト付だから、暗い場所でも安心。

## 重要


本製品受取り後、付属品が全部揃っているか、全ての機能が動作するかを、ご確認下さい。

- 1) 青色のライトがフル充電を示すまで充電して下さい。(使用方法参照)
- 2) 月に1回以上USB充電し、機能・動作を確認して下さい。


※この取扱説明書は大切に保管して下さい。

## 各部名称

充電容量  
**4,000mAh**



インジケーター  
(充電・蓄電レベルを表示)



付属品  
USB/microUSBケーブル



## 使用方法

### ◆ LEDライト

1. 電源ボタンを長押し(約4秒)するとLEDライトが点灯します。
2. LEDライト点灯後に、電源ボタンを短押しするとライトは一段階ずつ明るくなり、4回目の短押しで消灯します。LEDライトはふたを閉じても消灯しませんから、ご使用後は必ずスイッチの短押しで消灯させて下さい。



### ■ 本体充電

1. 付属のケーブルでマイクロUSBプラグを本機に、USBプラグをパソコン又はUSB端子付コンセント等(別売)に接続すると充電が開始されます。
2. 充電時には側面にある青い充電インジケーターが点滅します。満充電になるとライトが全4個点灯します。(満充電まで約3~4時間)
3. 電源ボタンを短押しすると電池の残り残量を示す充電インジケーターが点灯します。インジケーターの点灯数が多い程、充電残量が多く、点灯数が減るに従い、残量が少なくなっている事を表します。インジケーターは約50秒後に消灯します。

### ■ 外部機器への充電

付属のUSBケーブルを使うと、本製品から外部機器(マイクロUSB端子付)へ充電できます。携帯電話(スマホ、iPhone)への充電はお手持ちの携帯電話の充電ケーブルをご使用下さい。

### ▲ 使用上の注意と警告

1. 本製品を充電する時は、付属のUSBコードをお使い下さい。
2. 本製品を濡らしたり、湿気の多い所で保管しないで下さい。
3. 本製品が高温となるような下記の場合に置かないで下さい。  
・直射日光が当たったり、閉め切った車内 ・ストーブ等火気のそば等。
4. 本製品を子供の手が届くところに置かないで下さい。
5. 本製品は過電流、電圧補償機能、ショート防止機能が搭載されていますが、フル充電が確認されたら、すぐにケーブルを抜いて下さい。